


## 件名: パソコンでのカメラ登録方法 (Eye 4)

### 1. カメラ追加


カメラに電源を入れ、LAN ケーブルを接続し EYE 4画面 右上の空欄部分を右クリックしカメラ追加を選定




### 2. カメラ追加

検索をクリックしカメラに貼付されているラベル記載の UID を検索するか、手入力でインプットし、初期パスワード888888を入れ OK をクリックする。

画面に画像が映らない場合は Eye 4を再起動するか、右下の「全て停止」、「全て表示」ボタンを順にクリックする。




### 3. オプションを選択



画面右下の丸にギザギザが付いた印  
:オプションを  
クリックします。

(画像は VSTACAM  
200 万画素 C51S)


### 4. WIFI 設定をクリックします。



WIFI 設定をクリックする


5. WIFI 検索をクリックします。

6. 接続する2.5GHZ帯 WIFIの SSID を選択します。



4. 設定をクリックしてWIFIルータのパスワードを入力してOKを押してください。

カメラにWIFI情報が登録されます。



設定完了が表示されたら、LANケーブルを外す。  
カメラが自動的に再起動しWIFIに接続します。

以上